

JA-187J - Commande d'activation portative sans fil

Le produit est une composante du système de la société Jablotron. Il permet d'activer à distance une alarme de détresse, éventuellement de commander des appareils. Il est surtout destiné à un appel individuel au secours. La commande communique sans fil par procès-verbal Jablotron et est alimentée par une pile.

La commande peut être portée au poignet comme une montre ou comme un pendentif autour du cou (une chaînette adéquate fait partie de la livraison). **Attention, si la commande est portée en pendentif autour du cou, la chaînette doit être munie d'un verrou mécanique qui la détache lors d'une charge d'une force de 40N ou supérieure.**

Attribution de la commande à la centrale Jablotron

La commande peut être paramétrée dans la centrale Jablotron comme un avertisseur d'alarme de détresse. Procédure:

1. Mettez la centrale en mode Maintenance et appuyez sur la touche 1 (le paramétrage est activé); à l'aide des flèches directionnelles, il est possible de sélectionner l'adresse demandée
2. Maintenez appuyée la touche jusqu'à ce que le voyant clignote
3. La commande est paramétrée pour l'adresse sélectionnée
4. Terminez le mode Paramétrage par la touche #

La réaction Natur de la commande correspond à l'alarme Panique. Il est possible de modifier la réaction par un paramétrage dans la centrale.

La commande peut aussi être paramétrée par l'insertion de la pile (point 2).

Fonction de la commande

En usine, la commande est paramétrée de telle manière qu'**après son enclenchement, elle commence à émettre des bips sonores et à clignoter.** Elle signale ainsi que l'émission de l'information d'alarme s'approche. **Si vous appuyez de nouveau pendant 5s, l'activation est supprimée.** Si l'activation n'est pas supprimée, le signal est émis après l'écoulement des 5s. Grâce à cette fonction, il est possible de supprimer une activation déclenchée par erreur.

Une autre fonction de la commande peut être sélectionnée de la manière suivante:

1. Ouvrez la commande (en desserrant les 4 vis en bas) et retirez le module de l'équipement électronique.
2. Enlevez la pile du support (il est possible de la retirer par un outil fin) et attendez 15 secondes.
3. Appuyez et maintenez enclenchée la commande d'activation et avec la deuxième main, insérez la pile. Maintenez appuyée la commande jusqu'à ce que vous entendiez un bip (environ 2s). Nombre de bips : 1, 2 ou 3 signalent le mode que vous avez sélectionné – voir plus loin.

1 bip	Après l'activation, la commande clignote et bipe pendant 5s (elle permet de supprimer l'activation)
2 bips	Après l'activation, un signal est immédiatement envoyé et la commande bipe
3 bips	Après l'activation, un signal silencieux est immédiatement envoyé

En répétant le point 2 et 3, sélectionnez la fonction demandée et remontez la commande. La fonction paramétrée n'est pas modifiée lors du remplacement ordinaire de la pile (il n'est

possible de la modifier qu'à l'aide de la procédure décrite ci-dessus).

Test de la commande de détresse

En mode Maintenance, la centrale Jablotron permet de contrôler le signal de la commande paramétrée, y compris la mesure de sa qualité.

Utilisation de la commande avec d'autres produits

La commande peut être utilisée avec d'autres produits Jablotron qui communiquent par procès-verbal Jablotron (par exemple la sirène JA-180L, les récepteurs relais de la gamme JA-182N et JA-180N). Vous trouverez des informations détaillées concernant le mode Paramétrage dans le manuel du produit correspondant.

Lors de son enclenchement, la commande JA-187J émet un signal similaire au porte-clés JA-186J lors d'un enclenchement des deux commandes simultanément.

La commande peut être paramétrée simultanément dans plusieurs récepteurs (par exemple, elle peut allumer la lumière lors de l'activation de l'alarme, etc.).

Remplacement de la pile dans la commande

La commande contrôle régulièrement l'état et le niveau d'usure de sa pile, elle le signale à la centrale qui en informe l'utilisateur. Le niveau d'usure de la pile est aussi signalé par un bref clignotement du voyant (3x) toutes les 5 minutes. Remplacez la pile le plus tôt possible. La commande peut être ouverte après vissage des 4 vis sur la partie inférieure. Il est recommandé de confier le remplacement de la pile à un technicien de maintenance.

Ne jetez pas la pile usagée dans les ordures ménagères, mais déposez-la dans un lieu de récupération.

Paramètres techniques

Alimentation	pile au lithium de type CR 2032 (3,0 V / 0,2 Ah)
Durée de vie typique de la pile	environ 3 ans (pour 1 activation par jour)
Bande de communication	868,1 MHz, procès-verbal Jablotron
Portée de communication	environ 50 m (visibilité directe)
Environnement	extérieur protégé
Degré de protection	IP-44
Envergure des températures d'exploitation	-25 à +50°C
Conforme aux exigences	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, EN 50134-2
Conditions d'exploitation	ERC REC 70-03



JABLOTRON ALARMS a.s. déclare par la présente que JA-187J est conforme à la législation d'harmonisation idoïne de l'Union : Directives N° : 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. L'original de la déclaration de conformité se trouve sur www.jablotron.com - Section téléchargements.



Note: Le produit, même s'il ne comprend aucune matière nocive, ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères mais remis dans un lieu de récupération des déchets électroniques.

