

JA-182J Funkfernbedienung

Das Produkt ist eine Komponente des Systems Jablotron 100 der Firma JABLOTRON ALARMS und ist nur Installation durch einen zertifizierten Jablotron 100 Errichter geeignet. Es ermöglicht eine Fernsteuerung des Alarmsystems, Auslösung von Notalarman oder eine Steuerung von Verbrauchsgütern. Die Fernbedienung kontrolliert und zeigt schwache Batterien an. Durch seine Ausführung ist sie spritzwasserfest.



Abbildung: 1 – Signallampe; 2 – Taste zur Sicherung (Ein); 3 – Taste zum Entschärfen (Aus); 4 – Schrauben der unteren Abdeckung; 5 – Seriennummer; 6 – Batterie CR2032 (entfernen Sie die Batterie durch Drücken in Pfeilrichtung).

Einlernen der Fernbedienung in die Zentrale

Die Zentrale muss sich im Einlernmodus befinden. Die genaue Vorgehensweise dafür finden Sie im Installationshandbuch der Zentrale. In der Zentrale wird die Fernbedienung durch gleichzeitiges Halten beider Tasten für 4 Sekunden eingelernt. Die Versendung des Einlerncodes wird durch ein Blinken der LED bestätigt. Die Fernbedienung kann im System auch über das F-Link Programm durch die Eingabe der Seriennummer (5) eingelernt werden, die auch auf der Unterseite der Fernbedienung aufgeklebt ist.

Anmerkungen:

- Wenn Sie die Fernbedienung aus dem System entfernen wollen (z.B. beim Verlust) löschen Sie diese aus dem zugehörigen Verzeichnis in der Zentrale.
- Die Basisreaktion der beiden Tasten (Paar) ist „gesichert, entschärfen“ und „Auslösen des stillen Panikalarms (durch gleichzeitiges Drücken beider Tasten - doppeltes Drücken). Falls Sie der Fernbedienung in der Zentrale eine andere Reaktion einstellen, wird diese nur der Taste (2) zugeordnet.

Tastensperre (Kindersicherung)

Die Tasten der Fernbedienung können gegen ungewollte Aktivierungen gesperrt (blockiert) werden, Kindersicherung. Werkseitig ist die Tastensperre nicht aktiviert, nach dem Drücken der Taste wird sofort ein Steuerbefehl gesendet, angezeigt durch kurzes Aufleuchten der Signallampe (1).

Um die **Tastensperre zu aktivieren** drücken und halten Sie die Taste (3), die Signallampe (1) blinkt zuerst kurz und nach 3 Sekunden leuchtet die Signallampe (1) erneut auf. Während diese leuchtet drücken Sie die Taste (2) zweimal schnell nacheinander. Lassen Sie dann beide Tasten los. Die Signallampe (1) blinkt zweimal zur Bestätigung.

Um die **Tastensperre zu deaktivieren** müssen Sie den oben beschriebenen Vorgang wiederholen, die Signallampe (1) blinkt zweimal zur Bestätigung.

Wenn die Tasten gesperrt sind, wird der Steuerbefehl nach einem zweimaligen schnellen Drücken der Taste versendet.

Der Steuerbefehl **zweifaches Drücken der Tasten** (stiller Panikalarm, Einlernen der Fernbedienung) ist keine Sperre.

Batterietausch der Fernbedienung

Eine schwache Batterie wird am Schlüsselanhänger dadurch angezeigt, dass die Kontrolllampe nach dem Drücken der Taste mehrmals schnell nacheinander anstatt einmal kurz blinkt. Die Fernbedienung arbeitet weiterhin, die Reichweite verringert sich jedoch schrittweise. Die Anzeige wird durch eine neue Batterie (Typ CR 2032) beendet. Eine schwache Batterie wird auch an der Zentrale des Sicherheitssystems (auf der Tastatur, Kommunikator) angezeigt. Die Fernbedienung kann nachdem die Schraube an der Rückseite entfernt wurde geöffnet werden.

Werfen Sie alte Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie diese an einer Sammelstelle ab.

Technische Parameter

Versorgung Lithiumbatterie	Typ CR 2032 (3,0 V)
Bitte beachten Sie: Die Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten (Stromquelle des Typs C gemäß EN 50131-6)	
Typische Lebensdauer der Batterie	ca. 4 Jahre (5 Aktivierungen / Tag)
Kommunikationsband	868.1 MHz
Kommunikationsreichweite	ca. 30 m (direktes Sichtfeld)
Umfeld gemäß EN 50131-1	II. Innenbereiche allgemein
Umfang der Arbeitstemperaturen	+10°C bis +40°C
Klassifizierung gemäß EN 50131-1	Stufe 2
Betriebsbedingungen	ERC REC 70-03
Erfüllt die Anforderungen	ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN50131-3, EN50131-5-3, EN 50222, EN 60950-1



JABLOTRON ALARMS a.s. erklärt hiermit, dass der JA-182J die grundlegenden Anforderungen und andere maßgebliche Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU erfüllt. Die Originalfassung der Konformitätsbewertung kann unter www.jablotron.com im Abschnitt Downloads eingesehen werden.

Anmerkung: Das Produkt sollte, obwohl es keine schädlichen Materialien enthält, nicht mit dem Hausmüll, sondern auf einer Sammelstelle für Elektroabfall entsorgt werden.